

# LMG Aktenvernichter 14 Blatt und CD, Schredder P4 Sicherheitsstufe, manuell (1 Stück)

Aktenvernichter ? CD & Kreditkartenschredder ? Jetzt Online bestellen ? Klarna, Amazon pay, Paypal, ? 1-3 Tage Lieferzeit

**Artikelnummer** AS1420CM

**Gewicht** 6kg



## Produktbeschreibung

Der Aktenvernichter AS1420CM ist die perfekte Lösung für Ihr Büro oder Zuhause, wenn es darum geht, vertrauliche Dokumente sicher und effizient zu vernichten. Mit einer beeindruckenden Kapazität von bis zu 14 Blatt gleichzeitig und einem leisen Betrieb ist dieser Aktenvernichter ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Arbeitsplatz.

## Hauptmerkmale

- **Hohe Kapazität:** Zerkleinert bis zu 14 Blatt Papier (75g/m<sup>2</sup>) gleichzeitig, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
- **Leiser Betrieb:** Dank der fortschrittlichen Technologie arbeitet der Aktenvernichter besonders leise, sodass Sie ungestört arbeiten können.
- **Sicherheitsfunktionen:** Ausgestattet mit einem automatischen Start/Stop-Mechanismus und einer Rücklauffunktion zur Beseitigung von Papierstaus.
- **Vielseitigkeit:** Zerkleinert nicht nur Papier, sondern auch Kreditkarten und CDs/DVDs, um Ihre sensiblen Daten umfassend zu schützen.
- **Kompakte Schnipsel:** Die Papierschnipsel haben eine Größe von 4mm x 12mm, was für eine hohe Sicherheitsstufe sorgt.
- **Einfache Bedienung:** Mit LED-Statusanzeigen für Überhitzung, Überlastung und offene Tür, die Ihnen stets den aktuellen Betriebszustand anzeigen.
- **Mobilität:** Ausgestattet mit Rollen für eine einfache Bewegung und Positionierung im Raum.

## Technische Daten

- **Kapazität:** 14 Blätter je 75g/m<sup>2</sup> (A4)
- **Schnipselgröße:** 4mm x 12mm
- **Papiereinzugbreite:** 220mm
- **CD/Kreditkarten Kapazität:** 1 zurzeit
- **Einschaltdauer:** 5 Minuten an / 45 Minuten aus

## Sicherheits- und Pflegehinweise

- Schalten Sie den Aktenvernichter immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie keine brennbaren Öle oder Schmiermittel in oder um das Gerät.
- Überfüllen Sie den Aktenvernichter nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie den Aktenvernichter nach 5 Minuten Betrieb für mindestens 45 Minuten abkühlen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Ölen Sie die Messer regelmäßig, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

## Produkteigenschaften

**Einsatzort** Kleines Büro (2-4 Nutzer)

## Weitere Bilder

